


Instrukcja montażu ekokotwy SADDAR

do słupków ogrodzeniowych

1. Wbij delikatnie szpic ekokotwy w ziemię

2. Za pomocą poziomnicy sprawdź
ustawienie ekokotwy względem pionu




(Rys.1)

3. Za pomocą drewnianego
klocka położonego na
ekokotwie i wbij kotwę
młotkiem w ziemię.
Talerz ekokotwy powinien
znajdować się na poziomie
gruntu. (Rys.1)

4. Włóż słupek w otwór
ekokotwy do uzyskania
wyraźnego oporu (Rys.2)



(Rys.2)



(Rys.3)

5. Na słupek umieszczony
w ekokotwie załóż
pierścień zaciskowy,
wciśnij go w otwór
ekokotwy a następnie
delikatnie dobij, tak aby
pierścień oparł się
o talerz ekokotwy